

| | | | |
|--|--|---------------------|------------------|
| | KIYMA MAKİNESİ KULLANMA VE TEMİZLEME TALİMATI | DOK. NO | TL-ÜRT-05 |
| | | YAYIN TARİHİ | |
| | | REV. NO | 00 |
| | | REV. TARİHİ | |
| | | SAYFA NO | 1 / 1 |

AMAÇ: Kıyma makinesinin amacına uygun kullanılması ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.

UYGULAMA: Bu talimatın uygulanmasından Kasap sorumludur.

KULLANMA:

1. Makinenin fişini prize takınız.
2. Açma düğmesini çeviriniz. (1: Ters Çekim, 2: Normal Çekim)
3. Kıyma alınacak olan etleri hazneye bırakınız ve üzerinden tokmak ile itiniz.
4. İş bitiminde tekrar düğmeyi 0 konumuna getiriniz.

TEMİZLİK:

1. İşlem bitiminde makinenin haznesi, ayna ve bıçağı sıcak deterjanlı su ile temizlenir.
2. Temiz su ile durulanır ve kurumaya bırakılır.
3. Kuruyan parçalar tekrar yerlerine takılır.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAY |
| GGYS EKİP LİDERİ | GENELMÜDÜR |