

LOGO	STEİNEL PRES KULLANIM VE BAKIM TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	SAYFA NO 1 / 1
	Talimat kodu : T 030	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ -

A - KULLANIM

- 1- Şalteri aç.
- 2- Hava hortumunu tak.
- 3- Hava basıncını 100 bar yap.
- 4- Aparat ayarını yap.
- 5- Basım ayarını 1-2 seviyesine getir.
- 6- Ürünü kalıp üzerine koy.
- 7- Pedal ile preslemeyi yap.
- 8- Şalteri kapa.

B - BAKIM

GÜNLÜK BAKIM

- 1- Makinanın etrafındaki tehlike yaratacak unsurları temizle.
- 2- Makine üzerindeki güvenlik etiket ve talimatları gözden geçir.
- 3- Makinayı temizle.
- 4- Pnömatik sistemdeki yağlayıcıları kontrol et.
- 5- Pnömatik sistemdeki Filitrede su birikmiş ise boşalt.
- 6- Tüm Emniyet kuralları gözden geçir.

ALTI AYLIK BAKIM

- 1- Yağ seviyesini kontrol et.

YILLIK BAKIM

- 1- Tüm ekipmanları kontrol et.
- 2- Yağı değiştir.

HAZIRLAYAN : Üretim Sorumlusu

ONAY (Yönetim Temsilcisi)