

	BOYAMA TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	SAYFA NO
		REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ
	Talimat kodu : T 014	00	1 / 1 -

1. Saçları ilk önce fosfat ile kaplanmasını sağla.
2. Fosfatlanmış olan saçları boya masasının üzerine yerleştir.
3. Boya yapılacak olan gri renk boyayı boya kutusuna boşalt.
4. Düğümeye bas 10 dakika bekle boyaların karışımını sağla.
5. Gri renk boyayı tek kat olarak sacın üzerine sür.
6. Daha sonra siyah renk boyayı gri rengin üzerine boya.
7. Fırını aç.
8. Fırının derecesini 50°C ye ayarla.
9. Isıtması için bekle. Işık söndükten sonra saçları fırın rafına yerleştir.
10. Saçları fırının içinde 20 dak. kadar beklet.
11. Fırınlama işlemi tamamlanmıştır.
12. Boya kontrolünü yap.
13. Parçaların soğumasını bekle.
14. Soğuyan parçaları pres atölyesine gönder.

HAZIRLAYAN : Üretim Sorumlusu

ONAY (Yönetim Temsilcisi)