

LOGO	VAKUM MAKİNASI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	SAYFA NO 1 / 1
	Talimat kodu : T 025	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ -

### **A - KULLANIM**

- 1- Makinayı aç.
- 2- 5 dakika ısınmasını bekle.
- 3- Siparişe uygun kalıbı rafından bul.
- 4- Makinanın pedalına bas sora kalıbı oturt.
- 5- Üzerine pvc'yi koy.
- 6- Makinanın çerçevesiyle sıkıştır.
- 7- Makinanın kapağını çek ve kapat.
- 8- 10 saniye sonra zil çalınca ittir ve aç.
- 9- Pedala bas ve basılı tut, hava kolunu çek.
- 10- Kalıbın üzerine pervaneyi çek, kendiliğinden çalışacak, PVC soyunca pervaneyi ittir.
- 11- Pedaldan ayağını çek.
- 12- Makinanın çerçevesini aç..
- 13- Formlaşmış PVC'yi al.

### **B - BAKIM**

#### **GÜNLÜK BAKIM**

- 1- Makinanın etrafındaki tehlike yaratacak unsurları temizle.
- 2- Makinayı temizle.
- 3- Tüm Emniyet kuralları gözden geçir.

HAZIRLAYAN : Üretim Sorumlusu

ONAY (Yönetim Temsilcisi)