

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| LOGO | GİYOTİN MAKAS KULLANIM VE BAKIM TALİMATI | YÜRÜRLÜK TARİHİ | SAYFA NO 1 / 1 |
| | | REVİZYON NO 00 | REVİZYON TARİHİ - |
| Talimat kodu : T 012 | | | |

A - KULLANIM

- 1- Yapılacak işin iş emrinde belirtilen kalıp numarasına göre kalıbı, eksantrik prese bağladıktan sonra kalıbın üzerinden ölçüyü al.
- 2- Makası kesim ölçüsüne göre ayarını yap.
- 3- Elektrik şalterini aç.
- 4- Hareket miline ayakla basılıp hareket ver.
- 5- Elektrik şalterini kapat.

B - BAKIM

- 1- Makasın etrafındaki tehlike yaratacak unsurları temizle.
- 2- Yağ Pompasının meme uçlarını yağla.
- 3- Dişleri yağla
- 4- Bıçaklar deforme oldu ise bile.
- 5- Tüm Emniyet kuralları gözden geçir.

HAZIRLAYAN : Üretim Sorumlusu

ONAY (Yönetim Temsilcisi)