

LOGO	TESTERE KULLANIM VE BAKIM TALİMATI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	SAYFA NO 1 / 1
	Talimat kodu : T 022	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ -

A - KULLANIM

- 1- Ana şalteri aç.
- 2- Butonu çek.
- 3- Testerenin yüksekliğini ve boyunu iş parçasına göre ayarla.
- 4- İş parçasını tezgahın mengenesine iyi şekilde sık.
- 5- Uygun kesime hızını ayarla.
- 6- Testerenin hareketi için start tuşuna bas.
- 7- İlk parçayı işledikten sonra kalite onayını al.
- 8- Seri üretime başla.

B - BAKIM

GÜNLÜK BAKIM

- 1- Bor yağı seviyesini kontrol et.
- 2- Günlük temizliğini yap.
- 3- Tüm Emniyet kuralları gözden geçir.

ALTI AYLIK BAKIM

- 1- Bor yağı deposunu yıka.

YILLIK BAKIM

- 1- Tüm ekipmanların kontrolünü yap.

HAZIRLAYAN : Üretim Sorumlusu

ONAY (Yönetim Temsilcisi)